



Mini clavier tactile



Modèle : Série ACK-540

Guide de Démarrage Rapide Français

www.adesso.com

①

GARANTIE LIMITÉE

Adesso offre une garantie limitée de 1 an couvrant les vices de pièces et de main d'œuvre sur tous ses produits.

Durant cette période, Adesso s'engage à réparer ou remplacer toute marchandise prouvée défectueuse. Cependant, cette garantie Adesso ne couvre pas les produits soumis à une manipulation ou un entreposage inadéquats, un abus, une négligence ou des réparations ou installation non autorisées. Cette garantie Adesso ne couvre pas aussi les produits installés avec des composants qui ne sont pas de marque Adesso, ou des produits dont le sceau est brisé ou affichent des signes évidents de manipulation. Après remplacement des marchandises retournées (RMA), Adesso se réserve le droit d'exiger la totalité des coûts de remplacement des produits dont le sceau est brisé ou affichent des signes évidents de manipulation.

Si vous découvrez un défaut, Adesso s'engage, à sa discrétion, à réparer ou remplacer le produit sans frais pour vous, à condition qu'il soit retourné pendant la période de garantie avec frais de transport payés à l'avance. Vous devez contacter Adesso à support@adesso.com pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA) avant de renvoyer tout produit. Pour tout produit retourné pour réparation sous garantie, veuillez inclure votre nom, l'adresse d'expédition (n° Boîte postale), numéro de téléphone, une copie de la facture comme preuve d'achat un paquet sur lequel le numéro RMA est clairement inscrit.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Nous avons publié sur notre site web la majorité des questions souvent posées (FAQ) : <http://www.adesso.com/faqs.asp>. Visitez les pages FAQ et Assistance avant de nous contacter par e-mail ou téléphone.

E-mail d'assistance technique : si vous n'arrivez pas à résoudre votre problème par les FAQ, veuillez nous envoyer un courriel à support@adesso.com

Assistance technique par téléphone :

Veillez appeler gratuitement le : (800) 795-6788

De 9 h à 17 h (heure normale du Pacifique), du lundi au vendredi

②

INTRODUCTION

Le mini clavier ACK-540 permet un contrôle graphique et point pixel haut de gamme pour améliorer encore davantage votre rapidité et efficacité de travail. Ce mini clavier rassemble un contrôle de précision extrême à l'intérieur d'un dispositif informatique puissant. Clavier de 88/89 touches performant avec pavé numérique intégré, 12 touches de fonction spéciales et technologie Touchpad intégrée : ce clavier est le compagnon de travail idéal.

CARACTERISTIQUES

- Mini clavier de 88 touches
- Des touches à membrane pour une frappe facile et silencieuse
- Dimensions réelles (cm) : 29,21 cm x 21,59 cm x 2,54 cm
- Surface du pavé tactile (cm) : 6,35 cm x 4,45 cm
- Témoins lumineux pour Verr. Num., Ver. Maj. et Arrêt défilement


CONDITIONS REQUISES

- Matériel : compatible IBM, Pentium II ou plus
- Système d'exploitation: Windows® 8, 7, Vista, XP, 2000
- Disponible en port USB ou port PS/2

③


INSTALLATION

1. Assurez-vous que votre ordinateur est hors tension avant d'installer ce clavier.




④

2. **CONNEXION VIA UN PORT USB :**
Branchez le câble USB au port USB.




- CONNEXION VIA UN PORT PS/2 :**
Branchez le câble PS/2 au port PS/2.



⑤

3. Allumez votre ordinateur, le système d'exploitation détectera automatiquement le périphérique. Ce périphérique est prêt à l'emploi (plug-and-play), aucun logiciel n'est nécessaire.



Remarque :

Pilote pavé tactile avancé pour les utilisateurs Windows 7/Vista/XP/2000

- Pour les fonctions avancées optionnelles telles que le défilement horizontal, zoom avant/arrière, et suivant/précédent, téléchargez le pilote partir de la section des pilotes :

<http://www.adesso.com/drivers/GlidePoint.zip>

V2.0 012010

⑥